

Sisällys

Pakkauksen sisältö.....	2
Tärkeät turvaohjeet.....	3
Osien tunnistaminen.....	6
Pääyksikkö.....	6
Kaukosäädin.....	7
Aloitukset.....	7
Kaukosäätimen valmistelu.....	7
Kaukosäätimen paristojen vaihto.....	8
Asemointi ja asennus.....	8
Liitännät.....	10
AUX -liittimen käyttö.....	10
OPTICAL -liittimen käyttö.....	11
Liitäntä virtalähteeseen.....	11
Yleinen käyttö.....	13
Standby/ON.....	13
Äänen mykistäminen.....	13
Tilojen valinta.....	13
Äänenvoimakkuuden säätö.....	13
Ennalta asetettu ääniefektin valinta.....	14
Vianetsintä.....	15
Tekniset tiedot.....	16

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö (Vasen / Oikea)

Kaukosäädin

Teline

Käyttöopas

AC-virtajohto (EU maissa)

AC-virtajohto (Iso-Britanniassa)

AUX-johto (RCA 3,5 mm:iin) (TV:n AUX out -lähtöliitännälle)

Kumijalat x 3

Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeitä turvaohjeita

VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ AVAA

VAROITUS: SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI, ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA).

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. OTA YHTEYS VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN.

Salaman symboli alaspäin osoittavalla nuolella tasakylkisen kolmion sisällä varoittaa käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä tuotteen koteloinnin sisällä, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.

Käyttöohjeen lukeminen

- Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Ulkonäköä ja teknisiä tietoja voidaan osittain muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Maxell ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tulipalosta, maanjäristyksestä tai kolmansista tahoista eikä myöskään vahingoista, jotka syntyvät tahallisesta tai tahattomasta väärästä käsittelystä tai asiakkaan väärästä käytöstä.
- Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä käyttötavoista, joita ei ole annettu tässä käyttöoppaassa.
- Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä käyttötavoista, joita ei ole annettu tässä käyttöoppaassa.
- Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä tuotteessa esiintyvien toimintahäiriöiden vuoksi sen käytön seurauksena yhdessä muiden laitteiden kanssa.
- Tätä Soundbar kaiutinjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi apuvälineissä ja laitteissa, jotka voivat vaikuttaa ihmishenkeen mukaan lukien lääketieteelliset laitteet, ydinaseet, avaruus- ja kuljetuslaitteistot. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lisäksi apuvälineissä ja laitteistoissa laitteistoissa, jotka vaativat korkealuokkaista luotettavuutta.
- Maxellia ei voi pitää vastuussa onnettomuuksista, jotka johtavat tapaturmaan tai kuolemaan tai tulipaloista, jotka voivat syntyä tämän tuotteen väärinkäytöstä tai kun tätä tuotetta käytetään kyseisten apuvälineiden ja varusteiden ohjausjärjestelmissä.

Varoitus!

Osoittaa kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman syntymisen mahdollisuutta jos laitetta käsitellään väärin.

Varoitus!

Osoittaa ruumiillisten vammojen*1 tai ruumiillisten vahinkojen*2 syntymisen mahdollisuutta jos tätä tuotetta käsitellään väärin.

*1: Vakavat ruumiilliset vammat merkitsevät näkökyvyn menettämistä, palovammoja, sähköiskuja, luunmurtumia tai myrkytyksiä, joista seuraa komplikaatioita ja jotka vaativat sairaalahoitoa tai pitkäaikaista lääkärihoitoa.

*2: Ruumiilliset vammat merkitsevät loukkaantumista, palovammoja ja sähköiskua, jotka eivät vaadi sairaalahoitoa tai pitkäaikaista lääkärihoitoa.

Tämä kuvake osoittaa, että käyttäjän on toimittava varoen tätä tuotetta käsitellessä tulipalon, räjähdysten ja kuumenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Kuvakkeen sisälle on kirjoitettu varoitus, jota on noudatettava.

Tämä kuvake osoittaa käyttöön liittyvää rajoitusta tuotetta käsiteltäessä. Erityinen rajoitus on kirjoitettu kuvakkeen sisälle tai sen lähelle.

Tämä kuvake tarkoittaa, että toimenpide on suoritettava ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti. Erityinen toimenpidettä koskeva määräys on kirjoitettu kuvakkeen sisälle tai sen lähelle.

Varoitus

Älä altista laitetta kosteudelle, sillä seurauksena voi olla sähköisku.

Varoitus

Paristoa (paristo tai paristopaketti) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle kuten auringonvalo, tulipalo tai vastaava.

Tärkeitä turvaohjeita

Kielletyt toimenpiteet

Varoitus!

Älä korjaa, muuta tai pura. Siitä voi syntyä tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen. Yritys ei ole vastuussa materiaalisesta vahingosta, joka on aiheutunut siihen tehdyistä korjauksista, muutoksista tai purkamisesta. Lisäksi ei korvata mitään käyttäjän tekemää korjaustoimenpidettä, muutosta tai purkamista vaikka se tapahtuisi takuuajan aikana.

Pidä kaukosäädintä pois lasten ulottuvilta.

Lapset voivat niellä pariston vahingossa, jonka seurauksena on tukehtuminen tai mahavaivat. Mikäli näin pääsee syntymään, ota välittömästi yhteys lääkäriin

Älä käytä sateisessa tai lumisessa paikassa, veden äärellä tai kylpyhuoneessa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä käytä ukkosilmassa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä pidä Soundbar kaiutinjärjestelmän lähellä kukkamaljoja, vaaseja, kuppeja tai astioita, jotka sisältävät lääkkeitä, kemikaaleja tai vettä.

Ne voivat mennä rikki ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun Soundbar kaiutinjärjestelmässä.

Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään metalliesineitä tai helposti syttyviä esineitä.

Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä peitä tuuletusaukkoja.

Se voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Älä käytä väärää pistoketta tämän laitteen mukana toimitettujen kahden johdon kanssa.

Se voi vahingoittaa pistoketta ja/tai pistorasiaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä pidä epävakaassa paikassa.

Tuote voi pudota ja vahingoittua.

Älä pidä sellaisessa paikassa jossa höyryä tai kosteutta syntyy.

Se voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden.

Älä säilytä sellaisessa paikassa johon suuntaa suora kylmä ilmavirtaus tai erittäin kylmässä paikassa.

Kastetta voi ilmestyä, joka aiheuttaa oikosulun tai palamisen.

Älä käytä laitetta kovalla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Se voi aiheuttaa korvien soimista ja vahingoittaa kuuloa.

Älä nosta äänenvoimakkuutta alussa liikaa.

Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa. Laita äänenvoimakkuus minimille ennen laitteen käyttöä.

Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle.

Laitteen pinta tai osat voivat vahingoittua ja aiheuttaa myös tulipalon. Älä säilytä kesäisin erityisesti suljetussa autossa tai paikassa, jossa siihen kohdistuu suora auringonvalo tai lähellä uunia. Se voi aiheuttaa paristonesteen vuotoa.

Älä käytä pölyisissä paikoissa, hiekkarannoilla ja hiekkamailla.

Hiekka voi päästä kaiuttimeen ja aiheuttaa palamista, tulipalon tai onnettomuuden.

Älä peitä tai kääri kankaaseen tai muuhun materiaaliin.

Lämpöä voi kehittyä ja kaiuttimessa voi syntyä muodonmuutoksia tai se voi syttyä palamaan.

Älä pidä sen lähellä katodiputkea.

Syntyneet läikät voivat olla sen merkinä.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ulkoiseen laitteeseen liittämistä.

Liitä ulkoiseen laitteeseen vasta sitten kun olet huolellisesti lukenut tämän käyttöoppaan ja ulkoisen laitteen käyttöohjeen. Liitä toiseen laitteeseen vasta sitten kun virta on pois päältä.

Älä laita pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin.

Se voi aiheuttaa sähköiskun.

Aseta pistoke kokonaan ja tukevasti pistorasiaan.

Jos pistoketta ei ole asetettu kunnolla, sähköiskun tai pölyjäämien vuoksi tulipalo voi syttyä.

Sammuta virta korjaustöiden ajaksi tai jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan ja kytke pistoke irti pistorasiasta.

Sen kuumeneminen voi aiheuttaa sähköiskun tai aineellisen vahingon.

Tärkeitä turvaohjeita

Turvallisuus

1 Lue nämä ohjeet.

2 Säilytä näitä ohjeita.

3 Ota kaikki varoitukset huomioon.

4 Noudata kaikkia ohjeita.

5 Käytä tuotetta vain sisätiloissa.

6 Puhdista laite vain kuivalla liinalla.

7 Suojaa virtajohto, ettei sen päällä kävellä tai ettei se jää puristuksiin etenkin pistokkeiden, liittimien ja laitteesta tulevan osan kohdalla.

8 Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

9 Käytä vain TV:n valmistajan hyväksymän tai laitteen toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan tai tason kanssa. Jos käytät vaunua, varo kaatamasta sitä vaunua/ Soundbar kaiutinjärjestelmää siirtäessäsi.

10 ÄLÄ YRITÄ HUOLTAA TÄTÄ TUOTETTA

Huolto on tarpeen, jos Soundbar kaiutinjärjestelmä on vaurioitunut, esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai sen päälle on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut

11 Tämä on II LUOKAN laite kaksinkertaisella eristyksellä, ilman suojaavaa maadoitusta.

12 Vaihtovirtapistoketta käytetään laitteen poiskytkemiseen ja sen on tästä syystä oltava aina saatavilla.

13 Älä anna lasten työntää, vetää tai nousta television päälle, joka on liitetty tähän laitteeseen, sillä se voi saadaa TV:n kaatumaan, joka johtaa tapaturmaan tai kuolemaan. Vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi, kiinitä televisio käyttämällä tarkoituksenmukaista kaatumista estävää laitetta.

Osien tunnistaminen

Pääyksikkö

(Vasen) (Oikea)

1 Vasemmanpuoleinen kaiutin

2 Oikeanpuoleinen kaiutin

3. - Laita kaiutinyksikkö päälle tai kytke virta valmiustilaan.

4 LÄHDE

Valitse lähde.

5 LED osoittimet

6 VOL+/VOL-

- Säädä äänenvoimakkuutta.

7 Kaukosäätimen anturi

8 Teline

9 AUX -liitin

Vakio 3,5 mm audio sisääntuloliitin.

10 OPTICAL -liitin

Optinen tuloliitin

11 AC~Virtapistoke

Liitä virtajohto.

Osien tunnistaminen

Kaukosäädin

1. Laita yksikkö päälle tai pois päältä.

2 **MUTE**

Mykistää tai jatkaa pysäytettyä kappaletta.

3 **VOL+/VOL-**

Äänenvoimakkuuden säätö.

In **Bluetooth**-tilassa siirry edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.

Bluetooth-tilassa aloita tai keskeytä toisto.

4 Lähdenäppäimet

Vaihda suoraan **AUX-**, **Optical-** ja **BT (Bluetooth)**-tiloihin.

Paina ja pidä painettuna **BT PAIR**-painiketta **Bluetooth** -paritustavan aktivoimiseksi BT-tilassa.

5 EQ -näppäimet

Valitse ennalta asetettu ääniefekti: flat, movie, music.

Aloittaminen

Kaukosäätimen valmistaminen

Toimitetun kaukosäätimen avulla yksikköä voidaan käyttää etäkäytöllä.

Vaikka kaukosäädintä käytetään määrätyn käyttöalueen sisällä (6 m), kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta jos yksikön ja kaukosäätimen välillä on esteitä.

Jos kaukosäädintä käytetään lähellä muita tuotteita, jotka saavat aikaan infrapunasäteitä, tai jos muita infrapunasäteitä käyttäviä kaukosäätimiä käytetään yksikön lähellä, kaukosäätimen käytössä voi syntyä toimintahäiriöitä. Toisaalta myös muiden tuotteiden toiminnassa voi syntyä häiriöitä.

Ennen ensimmäistä käyttöä:

Yksikköön on esiasennettu litiumparisto CR2025. Irrota suojus kaukosäätimen pariston aktivoimiseksi.

Aloittaminen

Kaukosäätimen paristojen vaihto

(A): Paina vasemmalla oleva kieleke alas.

(B): Vedä paristolokero ulos ja ota vanha paristo pois.

(C): Aseta uusi CR2025 paristo paristolokeroon noudattamalla oikeaa napaisuutta (+/-) osoitetulla tavalla.

(D): Aseta lokero takaisin aukkoon.

Paristoja koskevat varotoimet

- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen), ota paristo siitä pois estääksesi vuotojen syntymistä.
- Jos paristoissa esiintyy vuotoja, pyyhi syntyneet vuodot pois paristolokeron sisältä ja vaihda paristot.
- Käytä vain määrättyjä paristoja.
- Älä kuumenna tai pura paristoja.
- Älä koskaan heitä niitä tuleen tai veteen.
- Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden metalliesineiden yhteydessä. Tämä estää paristoissa syntyviä oikosulkuja, vuotoja tai niiden räjähtämistä.
- Älä koskaan lataa paristoa uudelleen, ellei kyseessä ole ladattava paristo.

Asemointi ja asennus

Yksikköä voidaan käyttää joko yksittäisenä Soundbar kaiutinjärjestelmänä tai 2 kappaleesta koostuvana tornikaiuttimena.

Kaksi valintaa näytetään alla

Valinta - A

Valinta - B

Telineen asennus (jos käytetään valintaa-A)

Pääyksikkö (Vasen)

Pääyksikkö (Oikea)

Teline (Vasen)

Teline (Oikea)

- Vaakasuora asennus

Aloittaminen

Kumijalkojen asennus (jos käytetään valintaa-B)

Voit lisätä yksikön korkeutta.

Huomautus: Varmista, että pinta on puhdas ennen kumijalkojen kiinnittämistä yksikön pohjaan.

1. Käännä yksikkö ylösalaisin.
2. Irrota pohjapaperi kumijaloista.
3. Kiinnitä kumijalat yksikön pohjaan alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.

Liitännät

Käytä **AUX**-liitintä

A. Käytä 3,5 mm - 3,5 audiokaapelia liittääksesi media-soittimen kuulokeliittimen kaiuttimessa olevaan **AUX** -liittimeen.

B. Käytä **RCA** 3,5mm:n audiokaapelia (sisältyy) liittääksesi TV:n audiolähtöliitännän **AUX** -liitintään kaiuttimessa.

Käytä **OPTICAL** -liitintä

C. Irrota **OPTICAL** liittimen korkki ja liitä sitten **OPTICAL**-kaapeli TV:n **OPTICAL** -ulostuloliittimeen ja sitten **OPTICAL** -liittimen kaiuttimeen.

Liitäntä virtalähteeseen

Varoitus:

Tuotteen vaurioitumisriski!

Varmista, että vaihtovirtajännite vastaa jännitettä, joka on merkitty

kaiuttimen taakse tai sivuun.

Liitä vaihtovirtajohto:

- tässä yksikössä olevaan vaihtovirtaliittimeen.
- seinäpistorasiaan. (Iso-Britanniassa 3-nastainen pistoke 3-aukkoiseen pistorasiaan tai Eurooppalainen 2-nastainen pistoke 2-aukkoiseen pistorasiaan)

Liitäntä

Liitäntä Bluetooth-laitteeseen

Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta tämän kaiuttimen kautta.

Parita Bluetooth-yhteensopivat laitteet

Kun liität ensimmäistä kertaa laitteen tähän kaiuttimeen, laitteet on paritettava Bluetooth laitteen kautta.

Huomautus:

- Tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttöetäisyys on noin 8 metriä.
- Ennen Bluetooth-laitteen liitäntää tähän yksikköön, tutustu laitteisiin kuuluviin Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen välissä esiintyvä este voi vähentää käyttöalaa.

- Pidä tämä soitin loitolla sähkölaitteesta, joka voi aiheuttaa interferenssin.

1 Laita kaiutin PÄÄLLE ja paina näppäintä **SOURCE** toistuvasti kaiuttimessa Bluetooth-tavan valitsemiseksi. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.

2 Järjestelmä on paritustavassa.

- Vaihtoehtoisesti voit painaa ja pitää kauko-ohjaimessa olevaa **BT PAIR** -näppäintä painettuna kauko-ohjauksen hakemiseksi. Sininen osoitin vilkkuu.

3 Aktivoi Bluetooth laite ja valitse hakutila. "**MXSP-TS1000**" ilmestyy Bluetooth -laitteen listalle.

4 Valitse parituslistalta "MXSP-BT3100". Sininen osoitin syttyy palamaan kiinteästi parituksen ajaksi.

- Bluetooth -toiminnon kytkemiseksi pois päältä, vaihda yksikössä toiseen toimintoon tai kytke toiminto pois päältä Bluetooth -laitteestasi. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.

Vinkkejä:

1 Syötä salasana "0000" tarvittaessa..

2 Jos yhteys on olemassa, paina ja pidä painettuna kauosäätimen näppäintä **BT PAIR** aktivoiaksesi paritustavan uudelleen, yhteys katkeaa. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.

3 Jos mikään muu Bluetooth-laite ei paritu tämän soittimen kanssa kahdessa minuutissa, kaiutin palaa edelliseen yhteyteen.

4 Kaiutin kytkeytyy lisäksi pois päältä kun laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.

5 Jos haluat liittää laitteesi uudelleen tähän kaiuttimeen, aseta se toiminta-alueen sisälle.

6 Jos laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle kun se tuodaan takaisin tarkista, jos se on yhä yhdistettynä kaiuttimeen.

7 Jos yhteys menetetään, LED-osoitin palaa jatkuvana, noudata edellä annettuja ohjeita suorittaaksesi laitteen parituksen uudelleen.

Yhteys

Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta

-Jos yhdistetty Bluetooth-laite tukee **Advanced Audio Distribution profiilia (A2DP)** , voit kuunnella laitteeseen tallennettua musiikkia kaiuttimen kautta.

Jos laite tukee myös **Audio Video Remote Control (AVRCP)** profiilia voit käyttää kaiuttimen kaukosäädintä laitteeseen tallennetun musiikin soittoon.

1. Parita laitteesi kaiuttimen kanssa.

2. Aloita musiikin toisto laitteesi kautta (jos se tukee **A2DP:tä**).

3. Käytä toimitettua kaukosäädintä soiton ohjaamiseen (jos se tukee **AVRCP:tä**).

- Musiikin soittamiseksi/keskeyttämiseksi, paina kaukosäätimessä olevaa näppäintä.

- Siirtyäksesi seuraavaan raitaan, paina kaukosäätimessä olevia painikkeita.

Yleinen toiminta

Standby/ON

Kun liität kaiuttimen ensimmäistä kertaa verkkovirtapistokkeeseen, kaiutin on Standby-tilassa

- paina kaiuttimessa tai kaukosäätimessä olevaa näppäintä kytkeäksesi kaiuttimen päälle.

- paina kaukosäätimessä tai kaiuttimessa olevaa olevaa painiketta uudelleen kytkeäksesi kaiuttimen takaisin STANDBY -tilaan. Tilan merkkivalo syttyy palamaan punaisena.

- kytke irti verkkovirtapistoke pistorasiasta jos haluat sammuttaa kaiuttimen kokonaan.

- Kun paikalla ei ole äänisignaalin tuloa tai **AUX** -signaali on liian matala, Auto-OFF -toiminto aktivoidaan. Jos tilanne esiintyy 15 minuutin ajan, Soundbar kaiutinjärjestelmä vaihtaa standby-tilaan automaattisesti.

Äänen mykistäminen

Paina kaukosäätimen **MUTE** -näppäintä äänen mykistämistä varten. Paina tätä näppäintä uudelleen tai paina yksikössä tai kaukosäätimessä olevia **VOL+ / VOL** -näppäimiä jatkaaksesi normaalia kuuntelua. Yksikössä oleva osoitinvalo vilkkuu musiikin jatkamiseksi.

Tilojen valinta

Paina yksikössä olevaa näppäintä **SOURCE** toistuvasti tai paina kaukosäätimessä olevia näppäimiä **AUX, OPTICAL, BT/PAIR** halutun tilan valitsemiseksi.

- **AUX** -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan vihreänä.
- **OPTICAL** -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan oranssina.
- **Bluetooth** -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan sinisenä.

Yleinen käyttö

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla yksikössä tai kaukosäätimessä olevia näppäimiä **VOL+ / VOL-**.

Äänenvoimakkuuden säädön aikana tilan osoitin vilkkuu nopeasti.

Kun äänenvoimakkuuden taso saavuttaa maksimitason, jos painat VOL+ näppäintä uudelleen, tilan osoitin vilkkuu kerran. Kun äänenvoimakkuuden taso saavuttaa minimitason, jos painat VOL- näppäintä uudelleen, tilan osoitin vilkkuu kerran.

Ennalta asetetu ääniefektin valinta

Musiikin soiton aikana, paina kaukosäätimen näppäintä **FLAT**, **MOVIE** tai **MUSIC** haluamasi esiasetetun taajuuskorjaimen asettamiseksi: **MOVIE** (suositellaan elokuvien katseluun), **MUSIC** (suositellaan musiikin kuuntelemiseen), **FLAT** (EQ-tila pois päältä).

Vinkki: Jos Soundbar kaiutinjärjestelmästä ei kuulu ääntä ja osoittimen valo vilkkuu nopeasti varmista, että lähdesoittimen digitaalinen audioasetus (esim. DVD-soitin, peli, TV) on asetettu PCM-uloistuloon.

Vianetsintä		
Takuun voimassaolon kannalta älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos tämän yksikön käytössä esiintyy ongelmia, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoapua. Takuu mitätöityy jos kaiutin avataan.		
Oire	Mahdollinen syy	Kokeile tätä
Ääntä ei kuulu.	Kaiutinta ei liitetty päällä olevaan vaihtovirtaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että kaiuttimet on liitetty ja että piiri on päällä.
Ääni häviää äkillisesti	Auto-off -toiminto kytkeytynyt	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää lähteen äänenvoimakkuutta esim. TV, mp3 -soitin jne. ja säädä yksikön ääni uudelleen auto-on -toiminnon kytkemistä varten.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mitään edellä osoitettuja äänioireita ei näy.
Ääntä ei kuulu, kaiutin on liitetty vaihtovirtatoimintaan, mutta ääntä ei tule.	Ei kykene kytkemään auto-on -toimintoa	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää lähteen tulosignaalin äänenvoimakkuutta.
	Kaiuttimen virtajohto on vioittunut tai kytketty väärin.	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinnitä virtajohtoon molemmat päät uudelleen. • Vaihda hyvälaatuiseen virtajohtoon.
	Väärät kytkennät	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta uudelleen sisäänmeno/ulostulokaapelin liitäntä.
Ääntä ei kuulu. Kaiutin käynnistyy	Vialliset johdot ja liitännät	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke signaalikaapelit irti ja aseta ne sitten takaisin
		<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla.
		<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.
Melua tai kohinaa kuuluu ulostulossa.	Vialliset johdot ja liitännät	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke signaalikaapelit irti ja aseta ne sitten takaisin
		<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla.
		<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.
Melua kuuluu lähdelaitteesta	Melua kuuluu lähdelaitteesta	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke kaiuttimiin liitetyt laitteet irti yksi kerrallaan. Jos melu häviää, ongelma liittyy lähteeseen tai liitäntäkaapeliin.
Kohina, joka lisääntyy tai vähenee kun yli yksi lähteistä syöttää Soundbar kaiutinjärjestelmää samanaikaisesti	Sisäinen interferenssi	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke irti tai mykistä muut kanavat ongelman ratkaisemiseksi.
	Viallinen kaapeli lähdevarusteen ja yksikön välillä	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.
Kaukosäädin ei toimi	Pariston teho loppunut/alhainen teho	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota kaukosäätimen pohjassa oleva läpinäkyvä kalvo.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aseta/vaihda kaukosäätimen CR2025 paristo. (ks. P.8)

Soundbar ei vastaa kaukosäätimelle	Ei signaalia/alhainen signaali kaukosäätimen ja yksikön välillä	• Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä etäisyyttä.
		• Suuntaa kaukosäädin suoraan yksikön etupaneelissa olevaa anturia kohti.
	Yksikkö vastaa mutta ääntä ei kuulu	• Ennen minkä tahansa toimintopainikkeen painallusta, valitse oikea lähde.
		• Katso oire vianetsinnästä [Ääni puuttuu].

Tekniset tiedot

Soundbar kaiutinjärjestelmä

Tehonsyöttö.....	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Ulostuloteho 25W x 2	20Wrms x 2
Virrankulutus	30W
Taajuusvaste.....	40Hz - 20000Hz
Harmoninen kokonaissärö.....	1 %(1kHz, 1W)
Kaiuttimien impedanssi.....	8 Ω
Äänentulo herkkyys(AUX).....	700mV

Mitat:

Vaakasuora asennus (P x L x K).....	60 x 904 x 60mm
Telineen asennus (P x L x K)	60 x 60 x 467mm
Telineen halkaisija.....	Ø128mm
Kaukosäädin	
Etäisyys.....	6m
Kulma.....	60°

